



**e-Domotica toepassingsvoorbeeld:
Tijdschakeling/Aanwezigheidssimulatie**

nl

Handleiding

e-Domotica – Tijdschakeling/Aanwezigheidssimulatie

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	2
1.1	Te gebruiken accessoires	2
2.0	Instellen van het e-Centre	3
2.1	Scène ‘Lampen Aan’ maken	3
2.2	Scène ‘Lampen Uit’ maken	3
3.0	Tijdschakelingen toevoegen met wizard Tijdgestuurde scène	4
4.0	Veel gestelde vragen	5
5.0	Service en ondersteuning	5
6.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	5

1.0 Introductie

e-Domotica biedt vele mogelijkheden om uw huis te automatiseren en te beveiligen. Maak van uw huis van vandaag het huis van de toekomst met e-Domotica. Want e-Domotica is geschikt voor diverse soorten huizen. En hiervoor hoeft u geen grote verbouwing of grote investering te doen!

In dit toepassingsvoorbeeld leggen we uit hoe u eenvoudig één of meerdere tijdschakelingen kunt toevoegen aan het e-Centre. Hiermee kunt u bijvoorbeeld automatisch verlichting in- en uitschakelen tijdens uw vakantie.

1.1 Te gebruiken accessoires

Omdat e-Domotica zeer flexibel in het gebruik van accessoires is, zijn er ook diverse combinaties mogelijk.

In dit document gaan we uit van de volgende producten als voorbeeld:

- EM6505 e-Domotica e-Centre 2 Bedieningspaneel:
Het hart van e-Domotica, de controller wat alle communicatie regelt;
- EM6550 e-Domotica Aan/Uit Schakelaar:
Om een lamp in- en uit te schakelen, in dit voorbeeld heet de schakelaar ‘Lamp’.
- EM6551 e-Domotica Dimmer:
Om bijvoorbeeld een staande (halogeen) lamp in- of uit te schakelen, de dimmer heet in dit voorbeeld ‘Dimbare Lamp’,

Indien u meer informatie wilt hebben over benodigde accessoires, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

2.0 Instellen van het e-Centre

Nadat de eerder genoemde producten succesvol zijn toegevoegd, volgens de instructies van de handleidingen van die producten, kunt u diverse scènes aanmaken op uw e-Centre. We gaan in dit voorbeeld twee scènes maken:

1. Lampen Aan; om de lampen in te schakelen;
2. Lampen Uit; om de lampen uit te schakelen.

Start uw computer op en ga met een browser naar <http://ecentre/> of naar het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100/> indien uw e-Centre het IP adres 192.168.1.100 heeft. Welk IP adres uw e-Centre heeft kunt u zien door op het e-Centre scherm te drukken op 'Apparaten', druk daarna op 'Inst.'.

2.1 Scène 'Lampen Aan' maken

1. Klik in het linkermenu op 'Scènes'.
2. Klik op de pagina op 'Toevoegen'.
3. Geef de scène de naam 'Lampen Aan'.
4. Indien gewenst kunt u een knop op het e-Centre scherm weergeven voor deze scène:
 - a. Zet een vinkje bij 'Toon een knop voor deze scène...'
 - b. Typ bij 'Tekst regel 1': Lampen
 - c. Typ bij 'Tekst regel 2': Aan.
 - d. Klik op 'Selecteren' om een pictogram voor deze scène te kiezen.
5. Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen aan deze scène.
6. Bij 'Apparaat' kies 'Lamp'.
7. Bij 'Eigenschap' kies 'Switch'.
8. Bij 'Actie' kies 'Instellen op'.
9. Bij 'Waarde' kies 'Aan'.
10. Druk op 'Opslaan', waarna u terug komt bij de details van deze scène.
11. Klik wederom op 'Toevoegen' om een dimmer toe te voegen aan deze scène.
12. Bij 'Apparaat' kies 'Dimbare Lamp'.
13. Bij 'Eigenschap' kies 'Level'.
14. Bij 'Actie' kies 'Instellen op'.
15. Bij 'Waarde' kunt u naar wens een waarde tussen 0 en 99 % invullen.
16. Klik op 'Opslaan', waarna u weer terug komt bij de details van deze scène.
17. Nadat alle producten zijn toegevoegd aan de scène klikt u op 'Opslaan' om de scène op te slaan.

De scène wordt nu op de pagina 'Scènes' weergegeven.

2.2 Scène 'Lampen Uit' maken

Deze scène is nodig om de verlichting automatisch weer uit te schakelen.

1. Klik op de pagina 'Scènes' op 'Toevoegen'.

2. Geef de scène de naam 'Lampen Uit'.
3. Indien gewenst kunt u een knop op het e-Centre scherm weergeven voor deze scène:
 - a. Zet een vinkje bij 'Toon een knop voor deze scène...'
 - b. Typ bij 'Tekst regel 1': Lampen
 - c. Typ bij 'Tekst regel 2': Uit.
 - d. Klik op 'Selecteren' om een pictogram voor deze scène te kiezen.
4. Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen aan deze scène
5. Bij 'Apparaat' kies 'Lamp'.
6. Bij 'Eigenschap' kies 'Switch'.
7. Bij 'Actie' kies 'Instellen op'.
8. Bij 'Waarde' kies 'Uit'.
9. Druk op 'Opslaan'.
10. Volg de stappen 4 tot en met 10 ook voor de dimmer 'Dimbare Lamp'.
11. Nadat alle producten zijn toegevoegd aan de scène klikt u op 'Opslaan' om de scène op te slaan.

Ook deze scène wordt nu op de pagina 'Scènes' weergegeven.

3.0 Tijdschakelingen toevoegen met wizard Tijdgestuurde scène

1. Ga naar de 'Wizards' pagina via het linker menu.
2. Klik op 'Toevoegen'.
3. Klik op 'Kies' in het kader 'Tijdgestuurde scène'.
4. Geef een omschrijving bijvoorbeeld 'Vakantieschakeling Aan'.
5. Selecteer bij 'Scène' de eerder toegevoegde scène 'Lampen Aan'.
6. Stel een tijd in waarop de scène gestart dient te worden. U kunt een tijd uit de lijst kiezen maar ook in het veld zelf met de muisaanwijzer te klikken om een specifieke tijd in te vullen, bijvoorbeeld 19:12.
7. Zet een vinkje bij de dagen waarop u deze scène wilt uitvoeren.
8. Klik op 'Opslaan'.

De wizard is nu toegevoegd aan de webpagina. U kunt op dezelfde manier een wizard 'Tijdgestuurde scène' toevoegen om de lampen uit te schakelen met de scène 'Lampen Uit'.

Tip! Maak variaties in de tijdschakelingen tijdens de vakantie

Met bovenstaande instructies gaan de lampen elke dag aan- en weer uit op een vaste tijd. U kunt ook meerdere tijdschakelingen maken en zo variaties aanbrengen per dag. Bijvoorbeeld:

- Vakantieschakeling 1 Aan; lampen aan op maandag en donderdag om 20:19
- Vakantieschakeling 1 Uit; lampen uit op maandag en donderdag om 22:30.
- Vakantieschakeling 2 Aan; lampen aan op dinsdag en woensdag om 21:13

- *Vakantieschakeling 2 Uit; lampen uit op dinsdag en woensdag om 23:45*
- *Vakantieschakeling 3 Aan; lampen aan op vrijdag en zaterdag om 22:00*
- *Vakantieschakeling 3 Uit; lampen uit op zaterdag en zondag om 01:15*
- *Vakantieschakeling 4 Aan; lampen aan op zondag om 20:45*
- *Vakantieschakeling 4 Uit; lampen uit op zondag om 23:10*

Nadat u terugkomt van de vakantie kunt u deze tijdschakelingen aanpassen, uitschakelen (door de vinkjes bij de dagen weg te halen), of wissen.

4.0 Veel gestelde vragen

De meest recente veelgestelde vragen voor de producten kunt u vinden op de supportpagina. Deze veelgestelde vragen worden online regelmatig bijgewerkt zodat u voorzien bent van de meest recente informatie. Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie: <http://www.e-domotica.com/ondersteuning/vragen>.

5.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld. Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van uw e-Domotica product, vul dan het supportformulier in op de website <http://www.e-domotica.com/ondersteuning/klanten-service>

U kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen over het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met uw (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat.

Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.