



EM6642 e-Domotica Draadloze Oproeptrekker

Handleiding NL

EM6642 Draadloze Oproeptrekker

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	2
1.1	Functies en kenmerken	2
1.2	Inhoud van de verpakking.....	3
1.3	Benodigdheden	3
2.0	Installatie van de oproeptrekker.....	4
2.1	Montageplaats bepalen	4
2.2	Monteren van de behuizing.....	4
3.0	Draadloos koppelen met alarmontvanger	4
4.0	Persoonsalarm testen.....	5
5.0	Wissen van zenders	6
6.0	Veel gestelde vragen.....	6
7.0	Service en ondersteuning	6
8.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	6
9.0	Garantievoorwaarden	7
10.0	Verklaring van Overeenstemming.....	8

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige e-Domotica product! Dit product is door de technische experts van e-Domotica uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kunt u een beroep doen op de vijf jaar garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

1.1 Functies en kenmerken

De EM6642 e-Domotica Oproeptrekker is een trekkoord waarmee u in een badkamer, douche of toilet direct alarm kunt slaan mocht u in nood verkeren. Door aan het koord te trekken wordt het e-Domotica personenalarm geactiveerd waarmee familie, bureu of een mantelzorger direct geïnformeerd kunnen worden over uw noodoproep.



Afbeelding 1. Draadloze verbindingen

Het systeem werkt draadloos, dit trekkoord staat draadloos in verbinding met de alarmontvanger van de EM6640 e-Domotica Noodoproep Knop (vereist). Deze ontvanger is wederom draadloos gekoppeld met uw e-Domotica e-Centre via de EM6515 e-Domotica Interface Link. Uw e-Domotica e-Centre kan draadloos of bekabeld verbonden zijn met het internet. Via de streng beveiligde verbinding met de online e-Domotica Portal wordt vervolgens het alarm via telefoon, SMS of e-mail doorgestuurd naar één of meerdere contactpersonen.

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- e-Domotica Draadloze Oproeptrekker
- Schroeven en pluggen
- Handleiding

1.3 Benodigheden

Om de EM6642 e-Domotica Oproeptrekker te kunnen gebruiken dient u een e-Domotica e-Centre basisstation (EM6505 of EM6506), een EM6640 e-Domotica Draadloze Noodoproep knop en een EM6515 e-Domotica Interface Link te hebben. De EM6642 wordt namelijk draadloos gekoppeld aan de alarmontvanger van de EM6640. In deze handleiding gaan we er vanuit dat deze producten volledig geïnstalleerd zijn en dat de EM6642 toegevoegd wordt.

Daarnaast zijn deze gereedschappen handig om te gebruiken:

- Platte kleine schroevendraaier
- Boormachine (indien het om een betonnen montagewand gaat)

2.0 Installatie van de oproeptrekker

2.1 Montageplaats bepalen

Bepaal een geschikte locatie voor de montage van de oproeptrekker. Enkele voorbeeldlocaties: Badkamer, douche, toilet, keuken of slaapkamer.

Monteer de oproeptrekker niet aan of dicht bij metalen kasten of andere draadloze zendapparatuur omdat dit de draadloze verbinding negatief kan beïnvloeden.

Let tevens op de montagehoogte, de oproeptrekker dient bereikbaar te zijn in verschillende situaties, bijvoorbeeld vanaf de vloer indien iemand gevallen is.

2.2 Monteren van de behuizing

1. Haal de bovenkant van de behuizing van de bodemplaat (de elementen zitten los op elkaar in de verpakking).
2. Markeer met behulp van stift of potlood en de bodem twee gewenste schroef/boorgaten.
3. Indien het om een betonnen wand gaat: Boor met een 6mm boor twee gaten van ruim 5cm diepte in de wand. Steek daarna de bijgeleverde pluggen in de gaten
4. Bevestig de bodemplaat met de schroeven aan de muur.
5. Zet de bovenkant weer op de bodemplaat. Haal de bovenkant over de twee nokjes aan de bovenzijde van de bodemplaat. Druk het vervolgens op de onderzijde vast (stevig aandrukken).

3.0 Draadloos koppelen met alarmontvanger

De EM6642 Draadloze Oproeptrekker kunt u nu koppelen met de alarmontvanger van de EM6640 Draadloze Noodoproep knop.

De alarmontvanger staat in verbinding met uw e-Domotica systeem en regelt de draadloze communicatie met diverse zenders (zoals de noodoproep knop, oproeptrekker en tafelalarm knop)

1. Open de behuizing van de alarmontvanger (van de EM6640). U ziet daarna het volgende:



Afbeelding 2. Binnenkant van de alarmontvanger

2. Druk twee seconden lang op de aanmeldknop op de alarmontvanger (zie witte cirkel). Laat de knop daarna los. De groene LED zal nu 1x per seconden oplichten om aan te geven dat de alarmontvanger in de leermodus staat.
3. Trek 1x aan het trekkoord van de EM6642. De groene LED zal snel gaan knipperen, om aan te geven dat de zender herkend is door de alarmontvanger.
4. Trek wederom 1x aan het trekkoord van de EM6642 waarmee de verbinding opgeslagen wordt. De rode en groene LED van de alarm ontvanger lichten samen 2 seconden op.
5. De groene LED gaat daarna weer rustig knipperen, om aan te geven dat de alarmontvanger gereed is om meer zenders in te leren.
6. Herhaal eventueel de stappen 3 en 4 om meerdere trekkoorden in te leren.
7. Houdt de aanmeldknop op de alarmontvanger 2 seconden ingedrukt en laat deze daarna los om de leermodus te beëindigen.

Indien tijdens deze procedure een reeds gekoppelde zender (noodoproep knop, oproeptrekker of tafelalarm bijvoorbeeld) nogmaals wordt gekoppeld, zal bij stap 3 de groene LED 2 seconden lang oplichten.

4.0 Persoonsalarm testen

Het trekkoord is nu toegevoegd aan de alarmontvanger van de EM6640. Omdat deze al geïnstalleerd is en toegevoegd is aan het persoonsalarm van het e-Centre basisstation, kunt u het persoonsalarm nu testen.

1. Trek aan het trekkoord van de EM6642 Draadloze Oproeptrekker.
2. Het e-Centre zal nu melden dat het persoonsalarm geactiveerd is.
3. Indien ingesteld, gaat de interne en een optionele externe sirene af.
4. Eventueel wordt een scène automatisch uitgevoerd (indien ingesteld).
5. Binnen enkele minuten ontvangt de eerste contactpersoon een telefoongesprek of SMS bericht (afhankelijk van de instellingen gedaan in hoofdstuk 4.2)

Tips

- *Mocht het persoonsalarm niet naar wens zijn uitgevoerd, controleer dan de instellingen met behulp van de EM6640 handleiding.*
- *Controleer in het berichtenscherm van uw e-Centre basisstation of op de e-Domotica Portal bij 'Alarm meldingen' de log van het uitgevoerde alarm.*

5.0 Wissen van zenders

Mocht een zender niet meer gebruikt worden, niet correct gekoppeld zijn of niet meer functioneren, dan dienen alle verbindingen in de alarmontvanger gewist te worden. Hierna kunnen de koppelingen met overige zenders weer opnieuw aangemaakt worden.

1. Maak de behuizing van de alarmontvanger open.
2. Houdt de aanmeldknop 6 seconden lang ingedrukt en laat deze dan los.
3. De groene LED gaat 5 seconden branden. Alle zender koppelingen worden nu gewist.
4. Koppel de nog te gebruiken zenders opnieuw volgens de procedure zoals vermeld in hoofdstuk 3.

6.0 Veel gestelde vragen

De meest recente veelgestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de supportpagina van dit product. e-Domotica zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.

Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie:

<http://www.e-domotica.com/nl/tips-en-advies>

7.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld. Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit e-Domotica product, vul dan het supportformulier in op de website:

<http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

U kunt tevens gebruik maken van het e-Domotica servicenummer. Bel 0900-3646368 (45ct per minuut*) of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

8.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in

bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd e-Domotica personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar het volgende hoofdstuk.

**Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geüpdate met de nieuwste informatie. Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.*

Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.

9.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle e-Domotica producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands e-Domotica product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. Deze garantieregeling is van toepassing op alle e-Domotica producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de e-Domotica garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan e-Domotica.

10.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@e-domotica.com. U kunt ook een brief sturen naar:

e-Domotica
Postbus 123
3770 AC Barneveld
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. e-Domotica cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV

