

Snelle installatiegids voor EM6540/EM6550 Schakelaar, EM6541/EM6551 Dimmer, EM6542/EM6552 Schakelaar met meetfunctie

1. e-Centre basisstation benaderen en locatie instellen



- Start uw computer of laptop.
- Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.
- Open de webpagina van het e-Centre via <http://ecentre>. Of via het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100> indien dit het IP adres van uw e-Centre is.
- Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code.


2. Nieuw product toevoegen aan uw e-Centre basisstation



- Ga naar 'e-Domotica producten'.
- Klik onderaan op 'Toevoegen'.
- Het e-Centre luistert naar apparaten die toegevoegd dienen te worden.



- Druk één keer op de knop van de schakelaar of dimmer.
- De webpagina van het e-Centre zal nu melden dat het apparaat gevonden is.



- Geef een naam voor de lamp of het apparaat.
- Selecteer een locatie uit de lijst, bijvoorbeeld 'Woonkamer'.
- Selecteer een afbeelding, passend bij de lamp of het apparaat.
- Klik op 'Opslaan' om de instellingen op te slaan.

3. Scènes aanmaken om verlichting of apparatuur in en uit te schakelen



- Klik in het linker menu op 'Scènes'.
- Klik op 'Toevoegen'.
- Geef de scène een naam, bijvoorbeeld 'Lamp aan'.
- Indien gewenst, selecteer: 'Toon een gewenste scène op het home scherm van het e-Centre'. Geef daarbij een naam of omschrijving en kies een bijpassende afbeelding.
- Klik op 'Toevoegen'.
- Kies bij 'Apparaat' het apparaat wat u eerder heeft aangemeld.
- Kies bij 'Eigenschap': 'Switch', kies bij 'Actie' 'Instellen op' en kies bij 'Waarde' 'Aan'.
- Klik op 'Opslaan'.
- Voeg op dezelfde manier eventueel meerdere apparaten toe aan deze scène.
- Klik op 'Opslaan' om de scène op te slaan.
- Maak op dezelfde manier nog een scène aan, maar dan om de verlichting uit te schakelen. Bij 'Waarde' kiest u dan 'Uit'.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo's.