

Snelle installatiegids voor de EM6561 Draaibare Internet Camera en de EM6564 Internet Camera voor Buiten

Deze snelle installatiegids helpt u om een e-Domotica IP Camera toe te voegen aan uw e-Domotica e-Centre Basisstation.

1. Inloggen op het e-Centre



- Start uw computer of laptop.
- Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.
- Open de webpagina van het e-Centre via <http://ecentre>. Of via het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100> indien dit het IP adres van uw e-Centre is.
- Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code.

2. Nieuwe camera toevoegen aan uw e-Centre basisstation

e-Domotica camera's in het netwerk

Camera type	MAC Adres	IP Adres
EM6564	00:14:5C:8B:66:5A	192.168.30.210
EM6564	00:14:5C:8B:64:C7	192.168.30.219

Zoeken

Geselecteerde camera:

Camera type	EM6564
MAC Adres	00:14:5C:8B:66:5A
IP Adres	192.168.30.210

Vorige Volgende Sluiten

- Ga naar 'Camera's'.
- Klik onderaan op 'Toevoegen'.
- Volg de instructies van de Wizard.
- De camera is nu toegevoegd aan uw e-Centre. U kunt deze inzien bij 'Camera's' op uw e-Centre of via de gratis e-Domotica app.

3. Instellingen wijzigen van uw camera

Camera's

Basic Network Geavanceerd

Camera type EM6564

Beschrijving

Locatie

Verwijder camera

Nadat u de camera op de juiste locatie gemonteerd heeft, kan het zijn dat u nog het één en ander wilt wijzigen aan de camera. Hiervoor kunt de volgende stappen volgen op de webpagina van het e-Centre:

- Ga naar 'Camera's'.
- Klik op het Bewerken-icoontje achter de juiste camera.
- Bij 'Basic' kunt u de beschrijving en de locatie van de camera wijzigen.

Camera's

Basic Network Geavanceerd

IP Adres 192.168.30.118

MAC Adres 00:14:5C:87:FD:55

Open camera webpagina

- Bij 'Netwerk' kunt u inloggen op de webpagina van de camera zelf om de geavanceerde instellingen te wijzigen.
- Indien u deze instellingen wilt wijzigen, kunt u op 'Open' klikken.

Camera's

Basic Network Geavanceerd

Gebruikersnaam

Wachtwoord

- Bij 'Geavanceerd' kunt u inloggen en de weergave van de camera wijzigen. Vul de inloggegevens in en klik op 'Verbinden'. Standaard zijn zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord 'admin'.

Camera's

Basic Network Geavanceerd


Mode

Helderheid

Contrast

Camerabeeld omdraaien

Camerabeeld spiegelen



- Nadat u bent verbonden met de camera kunt u de camerabeelden omdraaien (flip) of spiegelen (mirror). Ook kunt u op deze pagina de juiste helderheid en het juiste contrast instellen.
- Om de wijziging door te voeren, kunt u op 'Opslaan' klikken.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo's.