

## Een sirene toevoegen aan het alarmsysteem


Het e-Domotica alarmsysteem kan dusdanig ingesteld worden dat er een geluid klinkt zodra het alarm afgaat. Op dat moment komt het geluid uit het e-Centre basisstation. Echter is de volume van dit geluid redelijk beperkt tot de directe omgeving van het e-Centre, bijvoorbeeld alleen de woonkamer of hal. Door gebruik te maken van een of meerdere sirenes kunt u iedereen in huis alarmeren en/of een indringer afschrikken op meerdere plekken in huis. Bijvoorbeeld op de 1<sup>e</sup> etage, maar ook in de garage of schuur.

### 1. Inloggen op het e-Centre



- Start uw computer of laptop
- Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox
- Open de webpagina van het e-Centre via <http://ecentre>. Of via het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100> indien dit het IP adres van uw e-Centre is
- Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code

### 2. De EM6575 Sirene toevoegen aan het e-Centre



1. Sabotageknop
2. Inleerknop
3. Volume jumper
4. Sabotage jumper
5. Adapteraansluiting (optioneel)

Maak hiervoor eerst de sirene gebruiksklaar. Volg daarvoor deze stappen::

- Verwijder de achterklep van het alarm
- Plaats de batterijen uit de verpakking

U hoeft de achterklep nog niet terug te plaatsen, omdat de Sirene nog aangemeld dient te worden op het e-Centre.

Doe dit door middel van de volgende stappen:

- Ga op de webpagina naar 'e-Domotica producten'
- Klik rechts onderaan op de knop 'Toevoegen'
- Druk driemaal achter elkaar op de 'inleer'-knop. Dit is nummer 2 zoals te zien is in het linker voorbeeld

#### e-Domotica producten

##### Productgegevens bewerken

Type: e-Domotica Sirene voor Binnen

Naam:

Locatie:

Pictogram:



Zodra de sirene gevonden is, kunt u deze een naam en icoontje geven. In ons voorbeeld:

- Naam: 'Sirene kantoor'
- Locatie: 'Kantoor'

Als pictogram hebben we logischerwijs de sirene gekozen. Klik ten slotte op 'Opslaan' om het product toe te voegen.

Deze sirene wordt automatisch in- en uitgeschakeld in het e-Domotica alarmsysteem, dit gebeurt 'onderwater'. U hoeft hiervoor dus geen aparte scène aan te maken. U kunt uw alarminstelling beheren via de pagina 'Alarm instellingen' om wel de duur van het afgaan van de sirene te wijzigen.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo's.