



EM6616 e-Domotica Relais Schakelaar

EM6616 e-Domotica Relais Schakelaar

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	2
1.1	Functies en kenmerken	2
1.2	Inhoud van de verpakking.....	2
1.3	Technische tekeningen.....	3
2.0	Zo monteert u de relais schakelaar.....	3
3.0	Zo monteert u het sensor bedieningsvlak	4
3.1	De schakelaar toevoegen aan een e-Domotica e-Centre	4
4.0	Zo bedient u de schakelaar	5
5.0	Zo vervangt u de zekering	5
6.0	Zo reinigt u het sensorvlak.....	5
7.0	Wat te doen bij storingen?	6
7.1	Terugzetten van het sensorvlak in de toestand bij levering (reset)	6
8.0	Veel gestelde vragen	6
9.0	Service en ondersteuning	6
10.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	7
11.0	Garantievoorwaarden	7
12.0	Verklaring van Overeenstemming.....	8

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige e-Domotica product! Dit product is door de technische experts van e-Domotica uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kunt u een beroep doen op de vijf jaar garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

1.1 Functies en kenmerken

Schakel draadloos LED lampen en spaarlampen, waar u maar bent dankzij de EM6616 e-Domotica Relais Schakelaar.

Met deze relais schakelaar kunt u tot maar liefst 1000W aan verlichting schakelen via het sensor bedieningsvlak. Maar ook, na aanmelding, draadloos via het e-Centre basisstation, waar u maar bent.


1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:


- e-Domotica Relais Schakelaar
- Sensor bedieningsvlak
- Enkelvoudig afdekraam

- Handleiding

1.3 Technische tekeningen



Afbeelding 1



Afbeelding 2

2.0 Zo monteert u de relais schakelaar



Levensgevaar door elektrische stroom.

Indien u niet voldoende ervaring of kunde heeft op het gebied van het aansluiten van elektrische apparaten, ga dan niet verder en laat dit doen door een gediplomeerd persoon. Als u toch doorgaat kunt u gewond raken of zelfs worden geëlektrocuteerd.

Levensgevaar door elektrische stroom.

Ook bij een uitgeschakelde verbruiker kan spanning aan de uitgang aanwezig zijn. Bij werkzaamheden aan aangesloten verbruikers dienen deze altijd via de voorgeschakelde zekering spanningsvrij geschakeld te worden.

Nuldraad vereist

Om deze relais schakelaar te kunnen monteren is een (blauwe) nuldraad vereist op de montageplek.

1. Relais schakelaar voor de gewenste functie bedraden, zoals weergegeven.
2. De elektronische basis zodanig in de schakelaardoos monteren, dat de penaansluiting (afbeelding 1A) zich aan de onderzijde bevindt.

Let op: De contactpennen aan de achterzijde van het sensor bedieningsvlak kunnen bij sterke kanteling verbuigen. Het sensor bedieningsvlak daarom altijd zo recht mogelijk plaatsen.

3.0 Zo monteert u het sensor bedieningsvlak

Steek het sensorvlak met afdekraam in de inbouwsokkel. Draai het sensorvlak bij het insteken zodanig, dat de uitsparing aan de achterzijde zich aan de onderzijde bevindt en de pen (1A) van de sokkel opneemt. Bij het insteken brengt de stekker aan de achterzijde de verbinding voor de stroomvoorziening en de data-uitwisseling tot stand.

3.1 De schakelaar toevoegen aan een e-Domotica e-Centre

Let op: Het is mogelijk dat het vakje 'Hoog vermogen' aangevinkt dient te worden onder de 'Toevoegen' knop. Deze optie zorgt ervoor dat de toegevoegde 230V gevoede apparaten een groter bereik krijgen. Bijvoorbeeld: Als uw e-Centre in uw woonkamer is gesitueerd en de schakelaar op zolder, dan kunt u 'Hoog vermogen' aanklikken voor een groter bereik.

1. Zorg ervoor dat uw computer volledig is opgestart.
2. Open de webbrowser van uw computer.
3. Vul dan in de adresbalk in: 'http://ecentre' en druk op de 'Enter' toets van uw toetsenbord.
4. De webpagina van uw e-Centre wordt getoond. Als de wizard is gestart, sluit dan de wizard via de link 'Wizard afronden' onderaan de pagina.
5. Klik op 'e-Domotica producten'.
6. Klik op de 'Toevoegen' knop. Uw e-Centre begint te zoeken naar nieuwe e-Domotica apparaten.
7. Druk driemaal binnen 1,5 seconden, op de knop van uw nieuwe sensor bedieningsvlak.
8. De melding 'Product gevonden' verschijnt.

Als het apparaat niet wordt gevonden, druk dan op de 'Verwijder' knop in de webpagina van uw e-Centre en druk daarna driemaal binnen 1,5 seconden op het sensor bedieningsvlak. U kunt nu de schakelaar op de juiste wijze toevoegen, ga daarvoor terug naar stap 6.

- Geef het gevonden en verbonden apparaat een naam, selecteer een pictogram, selecteer een locatie en klik op 'Opslaan'.
- De schakelaar is nu toegevoegd aan uw e-Centre. Uw e-Centre kan nu de aangesloten belasting op de schakelaar aansturen.

4.0 Zo bedient u de schakelaar

U kunt de schakelaar met de volgende bedieningselementen bedienen:


- In de ruimte met het sensor bedieningsvlak
- Via het EM6505 e-Domotica e-Centre basisstation
- EM6511 e-Domotica afstandsbediening (gebruik maken van een scène)
- Smartphone of tablet

5.0 Zo vervangt u de zekering



Levensgevaar:

Netspanning eerst uitschakelen.



(A) Fuse

(B) Replacement fuse

Afbeelding 3

- Controleer of de netspanning is uitgeschakeld, met bijvoorbeeld geïsoleerde spanningzoeker.
- Afbeelding 3: Zekeringhouder naar voren eruit trekken en zekering C vervangen (reservezekering B (zekeringtype T 1.6 H)).

6.0 Zo reinigt u het sensorvlak

Let op: Door reiniging met schoonmaakmiddelen of natte doeken kan het apparaat ernstig beschadigd raken. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

7.0 Wat te doen bij storingen?

De gebruiker kan niet ter plaatse via het sensorvlak bediend worden.

Zorg ervoor dat het sensorvlak stevig vastzit op de sokkel.

De gebruiker kan niet met de zendtoets bediend worden.

Controleer of het maximale bereik in acht genomen is, en of zich geen metalen oppervlakken zoals metalen kasten en dergelijke in het Z-wave zendtraject bevinden.

7.1 Terugzetten van het sensorvlak in de toestand bij levering (reset)

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om het sensorvlak (en evt. ook de andere apparaten van het Z-wave systeem) terug te zetten in de toestand bij levering en het Z-wave systeem opnieuw te configureren:

1. Druk binnen ca. 1,5 seconden drie keer op het sensorvlak. De aangesloten gebruiker wisselt één keer kort zijn schakeltoestand.
2. Houdt het sensorvlak vervolgens ca. 5 seconden ingedrukt tot de aangesloten gebruiker uitgaat. Het sensorvlak bevindt zich weer in de toestand bij levering.

Let op.

Bij het terugzetten in de toestand bij levering gaan alle instellingen en verbindingen van dit apparaat verloren. U dient het product daarna opnieuw aan te melden op uw e-Centre basisstation, zoals eerder vermeld in deze handleiding.

8.0 Veel gestelde vragen

De meest recente veelgestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de supportpagina van dit product. e-Domotica zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.

Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie:

<http://www.e-domotica.com/nl/tips-en-advies>

9.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld.

Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit e-Domotica product, vul dan het supportformulier in op de website:

<http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

U kunt tevens gebruik maken van het e-Domotica servicenummer. Bel (0900-3646368 (1 euro per gesprek*) of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

10.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd e-Domotica personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar het volgende hoofdstuk.

**Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geüpdate met de nieuwste informatie. Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.*

Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.

11.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle e-Domotica producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands e-Domotica product resteert de garantietermijn gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. Deze garantieregeling is van toepassing op alle e-Domotica producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de e-Domotica garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij

opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan e-Domotica.

12.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@e-domotica.com. U kunt ook een brief sturen naar:

e-Domotica
Postbus 123
3770 AC Barneveld
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. e-Domotica cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV

