



Emergency Pull-cord Oproeptrekker

EM6642 Draadloze Oproeptrekker

NL

Inhoud van de verpakking:

- Trekkoord voor noodoproep
- Behuizing voor wandmontage

Benodigdheden:

- Platte kleine schroevendraaier
- Boormachine indien u gaten dient te boren in een betonnen wand
- Zorg & Easy set (met EM6640 Noodoproep knop en EM6515 Interface Koppeling)
- EM6505 e-Centre Basisstation met Touchscreen of EM6506 e-Centre Whitebox basisstation

Montageplaats oproeptrekker bepalen

Bepaal een geschikte locatie voor de montage van de oproeptrekker, bijvoorbeeld een badkamer, douche, toilet of keuken.

Monteer de behuizing niet aan of dicht bij metalen kasten of andere draadloze zendapparatuur omdat dit de draadloze verbinding negatief kan beïnvloeden.

1. Haal de bovenkant van de behuizing van de bodemplaat (de elementen zitten los op elkaar in de verpakking).
2. Markeer met behulp van een stift of potlood en de bodem twee gewenste schroefgaten.
3. Bevestig de bodemplaat aan de muur met de schroeven (en eventueel pluggen).
4. Zet de bovenkant weer op de bodemplaat.

Z.o.z.

EM6642 Wireless Emergency Pull-cord

EN

Package contents:

- Emergency pull cord
- Housing to mount on wall

Equipment needed:

- Small flat screwdriver
- Drilling machine if you need to mount the device on a concrete wall
- Care & Easy set (with EM6640 Emergency pendant button and EM6515 Interface Link)
- EM6505 e-Centre Base station with touch screen or EM6506 e-Centre Whitebox

Determine mounting location

Determine a proper location to mount the emergency pull-cord. For example in the bathroom, shower, toilet or kitchen.

Do not mount the housing too close to or on metal cabinets or other wireless transmitters, to avoid interference with the wireless connection.

1. Remove the top cover of the pull-cord housing (these elements are not mounted together in the gift box).
2. Mark the desired screw holes using the bottom part and a marker or pencil.
3. Mount the bottom part to the wall using the screws (and plugs if necessary).
4. Mount the top cover onto the bottom part. Use the two notches on the top side to mount it correctly.

P.t.o.

Oproeptrekker koppelen aan de alarmontvanger

1. Open de behuizing van de alarmontvanger (van de EM6640). U ziet daarna het volgende:



2. Druk twee seconden lang op de aanmeldknop op de alarmontvanger (zie witte cirkel). De groene LED zal nu 1x per seconden oplichten om aan te geven dat de alarmontvanger in de leermodus staat.
3. Trek 1x aan het trekkoord van de EM6642. De groene LED zal snel gaan knipperen, om aan te geven dat de zender herkend is door de alarmontvanger.
4. Trek wederom 1x aan het trekkoord van de EM6642 waarmee de verbinding opgeslagen wordt. De rode en groene LED lichten samen 2 seconden op.
5. De groene LED gaat daarna weer rustig knipperen, om aan te geven dat de alarmontvanger gereed is om meer zenders in te leren.
6. Herhaal eventueel de stappen 3 en 4 om meerdere trekkoorden in te leren.
7. Houdt de aanmeldknop 2 seconden ingedrukt en laat deze daarna los om de leermodus te stoppen.

Oproeptrekker testen/gebruiken

De oproeptrekker is nu klaar voor gebruik. Naar wens kunt u het persoonsalarm testen door aan het koord te trekken.

Learn pull-cord to the alarm receiver

1. Open the housing of the alarm receiver (EM6640). You will see the following:



2. Press the include button for 2 seconds (see white circle). The green LED will lit 1 time per second to indicate that the alarm receiver is in learn mode.
3. Pull the cord 1 time. The green LED of the alarm receiver will blink rapidly to indicate that the transmitter has been recognized.
4. Pull the cord again 1 time to store the wireless connection. Both the red and green LED lit up for 2 seconds.
5. The green LED will blink normally again to indicate that the alarm receiver is ready to include more transmitters.
6. Repeat steps 3 and 4 to include more pull-cords.
7. Press the include button on the alarm receiver for 2 seconds again to end the learn mode..

Testing and using the pull-cord

The emergency pull-cord is ready to use. At your desire you can test the personal alarm by pulling the cord.

Support

- EN** Find more support on our website (online manuals, instruction videos, download, examples etc.). Scan the QR code or go to:
<http://www.e-domotica.com/en/customer-service>



- NL** Ga naar onze website voor meer ondersteuning (online uitgebreide handleidingen, instructie video's, downloads, voorbeelden etc.). Scan de QR code of ga naar <http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

