



Wireless Table Alarm

Draadloos Tafelalarm

EM6644 Draadloos Tafelalarm

Inhoud van de verpakking:

- Tafelalarm voor noodoproep
- Snelle installatie gids

Benodigheden:

- Zorg & Easy set (met EM6640 Noodoproep knop en EM6515 Interface Koppeling)
- EM6505 e-Centre Basisstation met Touchscreen of EM6506 e-Centre Whitebox basisstation

Tafel alarm koppelen aan de alarmontvanger

1. Open de behuizing van de alarmontvanger (van de EM6640).
U ziet daarna het volgende:



2. Druk twee seconden lang op de aanmeldknop op de alarmontvanger (zie witte cirkel).
De groene LED zal nu 1x per seconden oplichten om aan te geven dat de alarmontvanger in de leermodus staat.

(Z.o.z)

NL

EM6644 Wireless Table Alarm

EN

Package contents:

- Emergency table alarm
- Quick install guide

Equipment needed:

- Care & Easy set (with EM6640 Emergency Pendant button and EM6515 Interface Link)
- EM6505 e-Centre Base station with Touch Screen or EM6506 e-Centre Whitebox

Learn table alarm to the alarm receiver

1. Open the housing of the alarm receiver (EM6640).
You will see the following:



2. Press the include button for 2 seconds (see white circle).
The green LED will lit 1 time per second to indicate that the alarm receiver is in learn mode.

(P.t.o.)

3. Open de behuizing van het tafelalarm door de achterkant los te draaien (met de klok mee). U ziet daarna het volgende:



4. Druk 1x op de aanmeldknop (zie witte cirkel). De groene LED zal snel gaan knipperen, om aan te geven dat de zender herkend is door de alarmontvanger.
5. Druk wederom 1x op de knop waarmee de verbinding opgeslagen wordt. De rode en groene LED lichten samen 2 seconden op.
6. De groene LED gaat daarna weer rustig knipperen, om aan te geven dat de alarmontvanger gereed is om meer zenders in te leren.
7. Herhaal eventueel de stappen 3 en 4 om meerdere tafelalarm knoppen in te leren.
8. Houdt de aanmeldknop 2 seconden ingedrukt en laat deze daarna los om de leermodus te stoppen.

Tafelalarm testen/gebruiken

Het tafelalarm is nu klaar voor gebruik. Naar wens kunt u het persoonsalarm testen door op de alarm knop te drukken. De knop zal daarna trillen en een piep laten horen.

3. Open the housing of the table alarm, by rotating the back panel clockwise. You will see the following:



4. Press the learn button 1 time (see white circle). The green LED of the alarm receiver will blink rapidly to indicate that the transmitter has been recognized.
5. Press the learn button 1 time to store the wireless connection. Both the red and green LED lit up for 2 seconds.
6. The green LED will blink normally again to indicate that the alarm receiver is ready to include more transmitters.
7. Repeat steps 3 and 4 to include more table alarm buttons.
8. Press the include button on the alarm receiver for 2 seconds again to end the learn mode..

Testing and using the table alarm button

The emergency table alarm button is ready to use. At your desire you can test the personal alarm by pulling the cord. The button will vibrate and beep

Support

- EN** Find more support on our website (online manuals, instruction videos, download, examples etc.). Scan the QR code or go to: <http://www.e-domotica.com/en/customer-service>



- NL** Ga naar onze website voor meer ondersteuning (online uitgebreide handleidingen, instructie video's, downloads, voorbeelden etc.). Scan de QR code of ga naar <http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

